

*Do những yêu cầu đổi mới về độ nền đất, những quy định độ chặt nền đất của tiêu chuẩn 22 TCN – 02-71 không có phù hợp. Do đó, lần tái bản này chỉ in những phu lục của tiêu chuẩn 22 TCN – 02- 71*

## PHỤ LỤC

### CỦA QUY TRÌNH KIỂM TRA NGHIỆM THU ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐẤT TRONG NGÀNH GTVT

#### PHẦN A - NHỮNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM PHẢI ÁP DỤNG THỐNG NHẤT **PHỤ LỤC 1**

##### TÌM KHỐI LUỢNG THỂ TÍCH ĐẤT KHÔ TIÊU CHUẨN $\gamma$ MAX VÀ ĐỘ ẨM TỐT NHẤT $W_0$ BẰNG CỐI PROCTOR

Phương pháp đầm nén tiêu chuẩn bằng cối Proctor cần những thứ sau đây:

- Cối Proctor (có dung tích 100 cm<sup>3</sup>) (hình 1)
- 1 cân đĩa cân được 5 kg độ nhạy lg đến 2g
- 1 cân đĩa cân được 0 kg5, độ nhạy 0g10
- Sàng 5mm
- 1 dao gạt đất thật phẳng
- 20 hộp nhôm nhỏ chảo sấy hoặc côn đốt từ 90 trở lên
- 1 ống đong nước có dung tích 100cm<sup>3</sup>
- Va-dơ-lin hoặc mõ bôi trơn.

Trình tự thí nghiệm như sau:


*Bước 1:* Phơi khô đất, giã nhỏ, sàng qua sàng 5mm. Cân chuẩn bị khoảng 3kg đất.

*Bước 2:* Trộn nước với đất. Với 3kg đất khô, lần đâu đong khoảng 100cm<sup>3</sup> nước, vẩy vào đất rồi trộn thật đều: Khi đã trộn đều, lấy đất cho vào 2 hộp nhôm để sau sẽ tìm độ ẩm (phụ lục 2).

*Bước 3:* Đầm nén lần thứ nhất: xoa một lớp mỏng va-dơ-lon hoặc mõ bôi trơn khắp mặt trong của cối. Vặn chặt đinh ốc lắp ở khuôn của cối vào nhau. Cho đất vào cối để giã làm 3 tầng, tính toán sao cho sau mỗi lần giã, chiều cao mỗi tầng chiếm khoảng 1/3 của cối. Sau khi giã lần thứ 3, đất thừa ra trên mép của khuôn dưới không được quá 3 - 4mm. Nếu thừa quá phải làm lại. Khi dùng dao để gạt đất cho sát mép khuôn hai mặt mẫu đất phải phẳng, không được lồi lõm.

Tùy theo loại đất (phụ lục 8): cách đoán nhận đất một cách đơn giản tại thực địa số lần giã theo bảng 1.

Mỗi lần giã, phải nhắc búa lên đến hết cõi, hâm rồi buông tay ra cho búa (2kg500) rơi tự do xuống với đúng cự ly tiêu chuẩn 30cm.



Hình 1. Cối Proctor

- 1- đáy cối
- 2 - 1/2 khuôn dưới
- 3 - 1/2 khuôn trên ; 4- cân ;
- 5- búa 2kg500 ; 6- đai giới hạn
- 7- đai bảo vệ ; 8- ốc bảo vệ

**Bảng 1****Số lần giã**

<b>Loại đất</b>	<b>Tổng số lần giã cho một cối</b>	<b>Số lần giã cho 1 tầng</b>
- Đất cát nhẹ	60	20
- Đất cát nặng	75	25
- Đất á sét (đất thịt)	90	30
- Đất sét	120	40

*Bước 4:* Tháo khuôn: khi đã giã xong 3 tầng, vặn các đinh ốc, tháo rời 2 phần khuôn cối.

Muốn tháo khuôn trên phải xoay từ từ để khỏi vỡ đầu mẫu đất. Nếu đứt, phải bỏ đi giã lại. Tháo khuôn trên xong, phải dùng dao gạt bằng đầu mẫu. Tách 2 nửa khuôn dưới để lấy mẫu đất, đem cân, trên bàn cân có độ nhạy 1 - 2g.

*Bước 5-* Đầm nén những lần sau: đập nhỏ mẫu đất đã đầm nén, trộn với đống dát còn lại cho thêm khoảng 100 cm<sup>3</sup> nước, trộn đều rồi giã lần thứ hai, cũng chia làm 3 tầng để giã. Cứ như vậy giã từ 3 đến 5 cối.

Mỗi lần giã một cối, lấy đất cho vào 2 hộp nhôm để tìm độ ẩm.

Sau mỗi lần giã, đem cân mẫu đất và ghi khối lượng (chính xác đến 5g vào cột 2, bảng 2 (khối lượng mẫu thời đất đồng thời là khối lượng thể tích của mẫu đo dung tích của cối là 100cm<sup>3</sup>).

Khi bắt đầu thấy khối lượng giảm, chỉ trộn để giã 2 cối nữa rồi thôi.

*Bước 6:* Ghi chép kết quả thí nghiệm và vẽ biểu đồ: sau khi cân các mẫu đất đã đầm nén, thí nghiệm tìm độ ẩm W của các mẫu đó (phụ lục 2) ghi ở cột 3 bảng 2.

**Bảng 2****Bảng ghi kết quả thí nghiệm**

<b>Lần thí nghiệm</b>	<b>Khối lượng thể tích đất ẩm đã đầm nén γW (g/cm<sup>3</sup>)</b>	<b>Độ ẩm W%</b>	<b>Khối lượng thể tích đất khô đã đầm nén γ<sub>k</sub>(g/cm<sup>3</sup>)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	1,600	8	1,480
2	1,700	12	1,515
3	1,850	18	1,565
4	1,950	22	1,600
5	1,780	26	1,410
6	1,650	28	1,290

Khối lượng thể tích đất khô γ<sub>k</sub> ghi ở cột 4 bảng 4 được tính theo công thức:

$$\gamma_k = \frac{\gamma_w}{1+W} \text{ tính bằng g/cm}^3$$

Trong đó: W (tính bằng %) được đổi ra số thập phân. Ví dụ W = 12% được đổi ra là 0,12.

Lấy các con số ghi độ ẩm W ở cột 3 làm hoành độ và khối lượng thể tích đất khô  $\gamma_k$  ở cột 4 làm tung độ vẽ thành đồ thị (hình 2).


Điểm cao nhất s của đường biểu diễn tương ứng với khối lượng thể tích đất khô tiêu chuẩn  $\gamma_{max}$  và độ ẩm tốt nhất  $W_0$ .

### **Chú ý:**

Trên đây là phương pháp và công thức dùng để tìm  $\gamma_{max}$  và  $W_0$  khi khối lượng đất lân sỏi sạn lớn hơn 5mm chiếm dưới 10% khối lượng mẫu đất. Nếu khối lượng vượt quá 10% thì tiến hành như sau:

1. Lấy đất bằng dao đai, sàng ra các hạt lớn hơn 5mm để tìm ra khối lượng hạt lớn hơn 5mm trong  $1cm^3$  đất.

Hình 2



2. Tìm khối lượng thể tích đất khô tiêu chuẩn của đất đã loại bỏ hạt lớn hơn 5mm trên, ký hiệu  $\gamma_{max}$ .
3. Dùng các công thức điều chỉnh sau đây để tìm  $\gamma_{max}$  và  $W_0$  đất có hạt lớn hơn 5mm với tỷ lệ trên 10%.

- a) Tính  $\gamma_{max}$  theo công thức:

$$\gamma_{max} = \frac{\gamma'_{max}(\gamma - m) + (m\gamma)}{\gamma} \text{ (tính bằng } g/cm^3\text{)}$$

Trong đó:

$\gamma$  = Khối lượng riêng của hạt lớn hơn 5mm tính bằng  $g/cm^3$

Nếu không thí nghiệm có thể chọn  $\gamma = 2,7 g/cm^3$

$m$  = Khối lượng của các hạt lớn hơn 5mm trong  $1 cm^3$  đất lân hạt, tính bằng  $g/cm^3$

Ví dụ ở phòng thí nghiệm đã tìm được:

$$\gamma_{max} = 166 g/cm^3$$

$$\gamma = 2,65 g/cm^3$$

$$m = 0,25 g/cm^3$$

$$\text{thì } \gamma_{max} = \frac{1,66(2,65 - 0,25) + (0,25 \times 2,65)}{2,65} = 1,75 g/cm^3$$

- b) Tính  $W_0$ :

Độ ẩm tốt nhất  $W_0$  của đất có chứa các hạt sạn nhỏ hơn so với số liệu  $W_0$  tìm được trong thí nghiệm đầm nén của tiêu chuẩn của đất đã sàng bỏ hạt lớn hơn 5mm, cứ mỗi  $0,1 g/cm^3$  đất có chứa các hạt giảm đi là 5%.

$$\text{Công thức : } W_0 = W_0 - (W_0 \times q \times 5\%) \quad (3)$$

Trong đó:

$q$  = Khối lượng của hạt lớn hơn 5mm trong  $1 cm^3$  đất lân hạt tính bằng  $0,1 g/cm^3$

Ví dụ:

Thành phần của hạt lớn hơn 5mm trong  $1\text{cm}^3$  đất lân hạt là  $0\text{g}/3$  ( $q = 3$ ).

- Độ ẩm tốt nhất của đất đã sàng bỏ hạt  $W_0 = 12\%$

Tính ra  $W_0 - (12\% \times 3 \times 0,05) = 10,2\%$

### **Phụ lục 2**

#### **TÌM ĐỘ ẨM W**

Để tìm độ ẩm của đất, dùng 1 trong các phương pháp dưới đây, tùy theo độ chính xác yêu cầu:

1. Muốn tìm  $W$  của đất trước khi thi công, vì độ chính xác yêu cầu thấp (độ ẩm tìm được thường cao hơn thực tế, nhất là đối với đất sét) có thể dùng phương pháp phao Ka-va-li-ép (phụ lục 3).

Nếu cần độ chính xác cao hơn, dùng phương pháp sấy hoặc đốt côn.

2. Muốn tìm  $W$  trong thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn, phải dùng một trong các phương pháp sau đây:

a) Sấy bằng hộp sấy, có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ (ở đây không đề cập đến).

b) Đốt côn, phương pháp này chỉ cho kết quả tương đối chính xác nếu có côn từ  $90^\circ$  trở lên và khi đốt côn phải cháy hết.

Trình tự tiến hành như sau:

*Bước 1:* Chuẩn bị đất đã nghiền nhỏ, lấy khoảng 20g đại diện cho mẫu đất cần thí nghiệm cho vào hai hộp nhôm, mỗi hộp khoảng 10g, đậy nắp không cho bốc hơi.

*Bước 2:* cân đất ẩm: đặt 2 hộp nhôm đựng đất ẩm lên cán có độ nhạy  $0\text{g}/10$ , tìm khối lượng  $g_1$  của hộp và đất ẩm.

*Bước 3.* Đốt côn: sau khi cân đất ẩm, mở nắp hộp, rót côn đủ xâm xấp mặt đất trong hộp rồi châm lửa đốt. Khi cháy hết côn lại rót thêm, đốt lần thứ hai và cân. Đốt đến lần thứ ba rồi cân. Nếu khối lượng vẫn còn giảm trên 1% so với lần trước thì còn phải đốt tiếp.

Trong khi đốt không được làm bắn đất ra ngoài hoặc để hao hụt làm cho kết quả thí nghiệm kém chính xác.

*Bước 4:* Cân đất khô: đốt côn xong dậy ngay nắp hộp để nguội rồi cân tìm khối lượng của hộp và đất khô.

*Bước 5.* Ghi chép tính toán: tìm  $W$  bằng công thức:

$$W = \frac{(g_1 - g_2) - (g_2 - g)}{g_2 - g} \times 100\%$$

Trong đó:

$g$  = khối lượng bột nhôm

$g_1$  = khối lượng hộp nhôm và đất ẩm

$g_2$  = khối lượng hộp nhôm và đất khô

Kết quả thí nghiệm được ghi vào bảng 3.

### Bảng ghi kết quả thí nghiệm độ ẩm

Số lần thí nghiệm	Số hiệu hộp nhôm	Khối lượng hộp và đất ẩn $g_1$	Khối lượng hộp và đất khô $g_2$	Khối lượng hộp và đất khô $g$	Khối lượng nước $g_1 - g_2$	Khối lượng đất khô $g_2 - g$	Độ ẩm của đất trong 1 hộp	Độ ẩm bình quân	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ở cột 6 ghi kết quả  $g_1 - g_2$

Ở cột 7 ghi kết quả  $g_2 - g$

Ở cột 8 ghi kết quả W theo công thức (6).

*Chú ý:* khi sử dụng hộp nhôm:

Tất cả các hộp nhôm phải được đánh số. Số hiệu được khắc cả ở vỏ hộp và nắp hộp. Cân trước khối lượng g của các hộp ghi sẵn vào bảng. Khi dùng, phải kiểm tra số liệu của vỏ và nắp hộp để phòng lẩn lộn.

Sau khi cân xong, phải rửa sạch, sấy khô hộp cất đi.

c) *Sấy đất ở hiện trường.*

Thực hiện các bước 1, 2, 4, 5 như khi dùng phương pháp đốt côn.

Đặt chảo sấy (trong để cát) trên bếp. Giữ lửa to và đều nhiệt độ của cát đạt 100 - 110 Đặt hộp nhôm chứa đất chìm 2/3 trong cát. Sấy từ 3 giờ đến 5 tùy theo loại đất và nhiệt độ rồi cân lần thứ nhất. Khi sấy cũng như khi nhắc hộp lên cân không được để cát bắn vào hộp hoặc dính xung quanh hộp.

Cách nửa giờ đem cân lần thứ hai. Nếu khối lượng cân lần sau giảm so với lần trước với 1% là đạt yêu cầu

### Phụ lục 3

#### TÌM KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH ĐẤT KHÔ $\gamma_K$ BẰNG PHAO KA- VA- LI- ÉP

Khi đất không lân sỏi sạn, lấy được mẫu đất nguyên dạng, thông thường dùng phao Xa-va-li-ép.

- Phương pháp này cần những thứ sau đây:
- Bản thân phao (hình 3) có đệm cao su dự bị
- Dao đai dung tích  $200\text{cm}^3$ , cân trong nước được 123g
- Quả cân con bằng đồng, khối lượng 123g, dùng để hiệu chỉnh phao thay cho dao đai
- Dao gạt đất
- Bàn chải lông
- Đĩa sắt tráng
- Búa 0kg5 và miếng gỗ đệm
- Thùng đựng nước dự trữ
- vadolin hoặc mỡ bôi trơn

- Giẻ lau
  - 1 miếng ni-lông
- Trình tự thí nghiệm

nhusau.

Bước 1: Hiệu chỉnh phao, mỗi ngày phải hiệu chỉnh phao 1 lần cách hiệu chỉnh như sau:


1. Đổ nước vào thùng đựng phao, gần đến miệng thùng
2. Đặt vào giữa bình đeo dao đai hiệu chỉnh (cân trong nước được 123g). Nếu thấy không đúng 4 - Bình 123g thì phải bỏ ra, thay bằng quả cân đủ 123g nhưng bỏ vào bình nổi (bình đeo cân trong nước Dâng 117g)
3. Lắp bình đeo vào bình nổi
4. Thả phao đã lắp vào thùng nước. Nếu phao nổi đến đúng khởi điểm 1,2 của thang? là phao đúng. Nếu ngắn nước ngập trên hoặc dưới vạch khởi điểm thì phải bỏ bớt hoặc thêm hòn chỉ điều chỉnh.

Bước 2: Tìm  $\gamma_w$  theo trình tự sau:

1. Lấy mẫu đất nguyên dạng như phụ lục 5 dưới.
2. Chọn đất trong dao đai cho roi tất cả trên 1 miếng ni-lông sạch rồi rót hết qua phễu đặt trên miệng ống của bình nổi.
3. Thả bình nổi vào trong thùng nước sạch, nước gần đầy miệng thùng. Nếu phao nghiêng, dùng dao gạt thò vào trong san đất cho đều.
4. Đọc khối lượng thể tích đất ẩm  $\gamma_w$  ở thang thứ nhất có ký hiệu  $\gamma_w$  (có vạch đến 2,2).

*Chú ý: không lắp bình đeo vào.*

Bước 3: Tìm  $\gamma_k$  theo trình tự:



Hình 3. Phao Ka-va-li-ép

1 - Vỏ phao	7 - Lò xo đệm
2 - Bình nổi	Các thang khắc độ trên cổ phao $0,01\text{g/cm}^3$
3 - Cổ phao có khắc độ	a) Thang đất sét
4 - Bình đeo	b) Thang đất á sét
5 - Đáy hiệu chỉnh	c) Thang đất á cát, hữu cơ
6- Đất (khi tìm $\gamma_k$ )	

- Đổ toàn bộ đất trong bình nồi vào bình đeo, đổ hết không còn để dính hạt nào trong bình nồi. Nếu là đất sét, phải nghiền nhỏ đất trước khi đổ nước vào. Nếu đất còn dính vào thành bình đổ nước vào súc mạnh rồi trút tất cả sang bình đeo. Phải lau thật khô bình nồi.
- Cho thêm nước vào bình đeo đến khoảng 2/3 bình, dùng dao khuấy cho đất tan hết trong nước và không khí nổi lên hết trên mặt nước. Chờ từ 2 đến 10 phút tuỳ theo loại đất cho các hạt lơ lửng lắng hết xuống đáy.
- Mắc bình đeo đựng nước vào bình nồi rồi thả phao vào thùng đựng nước. Phải làm sao cho nước ở ngoài chỉ được tràn từ từ và thật đều vào bình đeo, tránh làm cho nước đã pha đất ở trong bình đeo bị tràn ra ngoài.

Phải đổ nước vào gần đầy miệng thùng để dọc cho dễ.

Phải thay nước luôn.

- Đọc  $\gamma_k$  trên 1 trong 3 thang, tuỳ theo loại đất  
Thang có vạch 2,7 dùng cho đất sét.  
Thang có vạch 2,65 dùng cho đất á sét (thịt,).  
Thang có vạch 2,60 dùng cho đất á cát; hữu cơ.

**Chú ý:** Vết hết bọt bám xung quanh cổ phao trước khi đọc và tránh đọc sai, do sức căng mặt ngoài nước dâng lên xuống quanh ống.

Bước 4: Tìm độ ẩm W bằng công thức:

$$W = \frac{\gamma_w - \gamma_k}{\gamma_k} (7)$$

Sau khi thí nghiệm phải bảo quản phao chu đáo: lau khô bình nồi, bình đeo và toàn bộ phụ kiện của phao. Khi đặt phao vào thùng, phải đặt phễu và dao đai trong bình đeo và đây nắp thùng cho nút gỗ gắn ở nắp thùng lọt vào ống của bình nồi, giữ cho bình khỏi sộc séch.

#### Phụ lục 4

##### TÌM KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH ĐẤT KHÔ $\gamma_k$ BẰNG PHỄU RÓT CÁT


Khi đất đầm nén có lân sỏi sạn, không lấy mẫu đất nguyên dạng bằng dao đai được, dùng phương pháp phễu rót cát.

Phương pháp này cân đến các thứ sau đây:

- Bản thân phễu phễu cát (hình 4)
- Cát khô tiêu chuẩn
- 1 ống đo bằng thuỷ tinh  $1000\text{cm}^3$  có khắc độ
- 1 cân đĩa cân được từ 2 đến 5kg, có độ nhạy từ 1g đến 2g
- 1 sàng 0mm5
- 1 sàng 0mm25
- 1 chảo sấy hoặc côn đốt.

Trình tự thí nghiệm như sau:

**Bước 1:** Chuẩn bị cát, sấy khô cát, sàng qua mắt sàng 0 mm5 và 0mm25, chuẩn bị khoảng 2-3 lít cát



Hình 4: Phễu rót cát

lọt qua sàng 0mm5 và bị giữ lại trên sàng 0mm25. Lấy khoảng 1000m<sup>3</sup> cát đã sàng, rót nhẹ tay vào ống nghiệm. Ghi vết ngắn. Làm đi làm lại nhiều lần, nếu vết ngắn không thay đổi là cát đạt tiêu chuẩn. Nếu không phải dùn cát khác.

### Bước 2. Thí nghiệm

1. Đào hố đất: ở vị trí kiểm tra, quét sạch, dọn phẳng một mảnh đất, dùng dao đào một hố nhỏ, thể tích khoảng 1000m<sup>3</sup> hố có thể tròn hoặc vuông nhưng miệng hố phải phẳng để phễu đậy kín được. Dùng dao miết vạch hố cho nhẵn.
2. Vét hết đất trong hố, không để vương vãi, đem cân được khối lượng P chính xác đến 1g
3. Lấy đất đã cân xong, cho vào 2 hộp nhôm để tìm độ ẩm
4. Úp phễu rót cát trên miệng hố
5. Đổ cát khô nhẹ tay vào trong ống thuỷ tinh để tìm thể tích khói cát đó.
6. Rót cát nhẹ tay vào thành phễu (không rót tuột vào ống phễu) đến đúng ngắn qui định
7. Ghi thể tích của cát được rót vào phễu, lập hiệu số  $V - V_0$  ( $V_0$  là thể tích phần nửa dưới phễu đến ngắn) để tìm thể tích của khối đào.

### Bước 3: Tính $\gamma_k$ từ công thức:

$$\gamma_k = \frac{\gamma_w}{1+W} \text{ (tính bằng g/cm}^3\text{)}$$

Trong đó:

$$\gamma_w = \frac{P}{V - V_0} \text{ (tính bằng g/cm}^3\text{)}$$

P = khối lượng của đất được vét ở hố lên

W = tính theo số thập phân

V = thể tích khối cát được rót vào hố đất và phễu

Chú ý: Khi moi cát lên đè dùng cho lân sau. không được đè lấn hạt đất vào.

## **Phu lục 5**

### **TÌM KHỐI LUỢNG THỂ TÍCH ĐẤT KHÔ $\gamma_k$ BẰNG DAO ĐAI TRÒN VÀ SẤY (HOẶC ĐỐT CÔN)**

Trong các công trình quan trọng, trường hợp đất không lắn sỏi sạn, nếu thiết kế yêu cầu cần, muốn tìm  $\gamma_k$  dùng phương pháp dao dai tròn và sấy (hoặc đốt côn).

Phương pháp này cần đến các thứ sau đây:

- Dao dai tròn bằng thép hay đồng dung tích 100cm<sup>3</sup> hay 200cm<sup>3</sup>, các dao dai phải được đánh số và cân trước.
- Cân đĩa cân được 5kg độ nhạy 1 đến 2g.
- Cân đĩa cân đực 0kg5 độ nhạy 0gl0.
- Dao gạt đất lưỡi thật phẳng.
- Một số hộp nhôm.
- vadolin hoặc mỡ để bôi trơn.
- Chảo sấy hoặc côn đót từ 90<sup>0</sup> trở lên:
- Búa đóng 0kg5 và tấm gỗ đệm.

*Bước 1: Lấy mẫu đất và cân.*

Lắp dao dai (đã bôi trơn bên trong) vào với nắp, dùng tay ấn hoặc dùng búa 0kg5 đóng nhẹ xuống miếng gỗ đệm đặt trên nắp dao, cho dao ngập sâu xuống đất, không được để xuống nghiêng lệch. Khi dao đã ngập hết, đào đất quanh dao lấy nguyên cả dao dai đầy đất lên, gạt bằng hai đầu. Nếu trong thao tác, mẫu đất bị vê phải làm lại thí nghiệm.

Cân dao dai đầy đất sau khi lau sạch bên ngoài.

*Bước 2: Tìm độ ẩm W của đất bằng phương pháp sấy hoặc đốt côn (phụ lục 2).*

*Bước 3: Tìm  $\gamma_k$  từ công thức  $\gamma_k = \frac{\gamma_w}{1+w}$*

$$\text{trong đó: } \gamma_w = \frac{g_1 - g_2}{V}$$

Với  $g_2$  = khối lượng dao dai đầy đất tính bằng g

$g_1$  = khối lượng dao dai tính bằng g

$V$  = dung tích dao dai tính bằng cm<sup>3</sup>

## **Phu lục 6**


### **TÌM KHỐI LUỢNG THỂ TÍCH CÁT KHÔ $\gamma_{CK}$ CỦA CÁT ĐÃ DÀM NÉN**

A Khi dùng cát để đắp mà khối lượng sỏi lớn hơn 10mm chiếm dưới 10%

Dạng phương pháp cân trong nước và dao dai tròn (theo phụ lục 1 trong qui phạm thi công và nghiệm thu các công trình đất của Uỷ ban kiến thiết cơ bản Nhà nước).

Dùng Phương pháp này cần những thứ sau đây

- Bình thuỷ tinh đựng nước
- Dao đai tròn
- Sàng 10mm
- Cân có độ nhạy 1g - 2g
- Cân có độ nhạy 0g10
- Que thuỷ tinh và những miếng kính dày
- Ống đo 1000cm<sup>3</sup>



Trình tự thí nghiệm như sau

Bước 1: Lấy mẫu cát bằng dao đai. Cách lấy mẫu cát cũng như lấy mẫu đất. Nhưng phải chú ý: ấn dao đai nhẹ nhàng, dùng dao gạt phía trên cho bằng lấy tấm kính dày lại, một tay giữ chặt, một tay khoét sâu xuống rồi lật ngược lên, gọt cho bằng

Hình 5a

Hình 5b

Bước 2: Đổ cát ra miếng ni-lông sạch. Sàng những hạt lớn hơn 10mm, đem cân tìm khối lượng Ps(g).

Bước 3- Đổ nước vào đây bình, dày tấm kính lên. Mặt nước phải sát tấm kính, không có bong bóng. Đem cân được Pn(g) hình (5a).

Bước 4: Rót bớt nước trong bình ra ngoài. Đổ cát và hạt nhỏ hơn 10mm còn lại vào bình (không để nước tràn ra ngoài).

Dùng que nguấy tan cát để bọt khí nổi lên hết, rót thêm nước cho đầy rồi lại dày miếng kính lên. Mặt nước phải sát tấm kính, không có bong bóng. Cân tìm khối lượng cả bình (trong có cát) và miếng kính, được P<sub>nc</sub>(g) (hình 5b).

Bước 5: Tính toán:

1. Tìm trọng lượng cát trong nước P<sub>ctn</sub>

$$P_{ctn} = P_{nc} - P_n$$

2. Tìm trọng lượng cát khô P<sub>ck</sub>

$$P_{ck} = P_{ctn} \frac{\gamma_c}{\gamma_c - 1}$$

Trong đó:  $\gamma_c$  = khối lượng riêng của cát

$1 - \text{khối lượng riêng của nước}$

3. Tìm thể tích của cát (không có hạt lớn hơn 10mm) (V<sub>c</sub>)

$$V_c = V_{dd} \frac{P_s}{\gamma_s}$$

Trong đó:

V<sub>dd</sub> = Dung tích dao đai

P<sub>s</sub> = khối lượng sỏi lớn hơn 100m trong dao dai

$\gamma_s$  = khối lượng riêng của sỏi .

4. Tìm khối lượng thể tích cát khô  $\gamma_{ck}$

$$\gamma_{ck} = \frac{P_{ck}}{V_c} \text{ bằng kg/l.}$$

B - Khi dùng cát để dấp mà khối lượng sỏi lớn hơn 10mm chiếm trên 10%

Cũng dùng phương pháp cân trong nước nhưng trong bước 1 không lấy mẫu đất bằng dao dai mà dùng phễu rót cá tiêu chuẩn để xác định thể tích cát được lấy lên. Còn các bước 2, 3, 4, 5 theo như trường hợp A.

### **Phụ lục 7**

#### **TÌM BỀ DÀY LỚP ĐẤT VÀ SỐ LƯỢT ĐẦM NÉN**

Chọn ngay trên công trường một khoảnh đất rộng từ 4 đến 8m<sup>2</sup> nếu đầm bằng thủ công, từ 8 đến 12m<sub>2</sub> nếu đầm bằng máy. Xử lý cho đất có đủ độ ẩm cần thiết, rồi rải lớp đất xốp, bè dày bằng bè dày định rải khi thi công sau này. Ở đây ví dụ rải một lớp đất dày 20cm bằng lu đá


Cách làm như sau:

1. Rải xong 1 lớp, lăn một lần lu, tìm  $\gamma_{k1}$ , tiếp tục lăn các lần sau, cứ mỗi lần lại tìm  $\gamma_{k2}$ ,  $\gamma_{k3}$  vẽ thành đồ thị (hình 6a).
2. Dùng đồ thị này sẽ biết được muôn đạt k tức  $\gamma_k$ , yêu cầu, phải lăn mấy lượt lu, nếu bè dày định rải là 20cm.
3. Cũng làm như vậy ở các khoảnh đất khác nhau, nhưng với bè dày là 30cm, 35cm và vẽ các đồ thị tương tự.
4. Phối hợp các đồ thị ứng với các bè dày khác nhau vẽ được 1 đồ thị hình 6b để tìm số lần lu lèn khác nhau ứng với các bè dày lớp đất khác nhau để đạt  $\gamma_k$  yêu cầu ở ví dụ này, muốn đạt  $\gamma_k = 1,7$  phải đầm:


4 lần nếu lớp đất dày 20 cm

6 lần nếu lớp đất dày 30 cm

8 lần nếu lớp đất dày 37 cm



Hình 6a



Hình 6b

## PHẦN B. PHỤ LỤC THAM KHẢO

### *Phụ lục 8*

#### CÁCH PHÂN LOẠI ĐẤT

*Bảng 4*

**Bảng đoán nhận loại đất tại thực địa một cách đơn giản**

(Trích cẩm nang đầm néng đất của viện kỹ thuật giao thông xuất bản năm 1967)

Loại đất	Cảm giác khi vẽ trong tay	Và 1 cục đất trong tay nhìn mặt ngoài thấy thế nào?	Khi khó bóp vỡ ra sao?	Khi ướt thấy thế nào?	Có vẻ được thành thỏi (1) dài không ?	Các đặc điểm khác
Đất sét	Hạt rất nhỏ cùng loại	Thấy rõ chỉ có 1 loại hạt nhỏ và mịn	Khó bóp vỡ thành hạt nhỏ	Dẻo và dính	Dễ lăn thành thỏi đường kính bé hơn 3mm, dễ vê tròn	Mặt cắt mịn bóng
Đất á sét (thường gọi là đất thịt)	Hạt nhỏ khác loại	Thấy rõ hạt lớn hơn 0mm25	Dễ nghiền vỡ	dẻo nhưng kém dính	Khó lăn thành thỏi đường kính 3mm	Mặt cắt mịn nhưng không bóng
Đất á cát	Có nhiều hạt to hơn hạt nhỏ	Hạt trên 0mm25 chiếm đa số	Bóp rất dễ vỡ	ít dính ít dẻo	Khó lăn thành thanh	Mặt cắt lạo sạo

**Chú thích:** - (ngoài cẩm nang)

(1) *Lăn với đất độ ẩm 30% thành một hình cầu đường kính 10mm rồi lăn lên miếng kính thành thỏi đất*

*Bảng 5*

**Hai cách phân loại đất (theo nước ngoài) dựa vào thành phần hạt sét  
 $< 0,005\text{mm}$  hoặc dựa vào chỉ số dẻo  $W_d$**

Loại đất	Phân loại dựa vào	
	Thành phần hạt sét	chỉ số dẻo $W_d$
Đất sét	Hạt sét $> 30\%$	$W_d > 17\%$
Đất á sét	$10\% < \text{hạt sét} < 30\%$	$7\% < W_d < 17\%$
Đất á cát	Hạt sét $< 10\%$	$W_d < 7\%$

Theo tài liệu “một số chỉ tiêu cơ lý của đất áp dụng vào thiết kế thi công nền và mặt đường” giới thiệu trong hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật 10 năm của Viện kỹ thuật giao thông năm 1969 thì:

Chỉ có loại đất ở đồng bằng Việt Nam mới phù hợp với cả 2 cách phân loại trên...Nhưng đối với đất vùng núi, mẫu đất có từ 10 % đến 30% hạt sét chỉ số dẻo  $W_d$  tương ứng với khoảng 17 - 24% phân loại theo thành phần hạt sét thì thuộc loại á sét, phân loại theo chỉ số dẻo thì thuộc loại đất sét... Do chỉ số dẻo có sự chênh lệch như trên, cho nên việc phân loại đất cần phải lưu ý đầy đủ đến các mặt, không chỉ xét thành phần hạt, chỉ số dẻo mà còn cần xét tới nguồn gốc sinh thành của nó...

Việc phân loại đất nhằm mục đích khi không làm được thí nghiệm thì dựa vào các bảng có sẵn căn cứ vào đó mà chọn các chỉ tiêu tính toán. Chọn chỉ tiêu tính toán theo bảng sẵn chỉ có thể đạt được độ chính xác tương đối, vì nhiều trường hợp hai loại đất chỉ khác nhau rất ít về chỉ số dẻo và thành phần hạt nhưng chúng được xếp thành hai loại đất khác nhau và do đó chỉ tiêu tính toán được chọn khác nhau...

**Phu lục 9**

**Bảng 6**

**Bảng khối lượng riêng  $\gamma$  của các loại đất ở miền Bắc Việt Nam  
(trích trong báo cáo trên của Viện kỹ thuật giao thông)**

Loại đất	Khối lượng riêng
Đất nhiều chất mục	2,5 - 2,6
Đất cát	2,65
Đất á sét	2,64 - 2,69
Đất á sét	2,68 - 2.72
Đất sét	2,72- 2,76

### **Phụ lục 10**

#### **Bảng 7**

Bảng giới hạn  $y_{max}$  và  $W_0$  của 3 loại đất ở miền Bắc Việt Nam

(trích trong báo cáo trên)

Loại đất	Phạm vi biến đổi			
	$W_0$ tính bằng %		$\gamma_{max}$	
	Đất đồng bằng	Đất vùng núi	Đất đồng bằng	Đất vùng núi
Đất á sét	11- 15	14- 19	1,95- 1,80	1,80- 1,68
Đất á sét	14- 19	18- 24	1,80- 1,68	1,70- 1,60
Đất sét	19- 24	23- 29	1,70-1,58	1,60- 1,50

#### **Bảng 8**

Bảng số lần đầm ứng với lớp đất dày 15 cm

Loại đầm	Số lần đầm			
	Hệ số k = 90		Hệ số k = 85	
	Đất á sét	Đất á sét	Đất á sét	Đất á sét
Đầm tay 30 kg đường kính 25cm	7 - 12	6- 10	5- 8	4- 7
Đầm tay 40 kg đường kính 25cm	5- 7	4- 6	3- 5	3- 4

### **Phụ lục II**

#### **TÌM $\gamma_{MAX}$ VÀ $W_0$ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẠN ĐỘ CHẢY $W_{ch}$ VỚI QUẢ DỌI VA-DI-LI-EP**

Phương pháp dùng coi Proctor để xác  $\gamma_{max}$ ,  $W_0$  là phương pháp chính qui. Nếu chưa có cối Proctor, tạm thời có thể dùng phương pháp hạn độ chảy  $W_{ch}$ . Phương pháp này cần đến các thứ sau đây:


Bộ quả dọi Va-xi-li-ep (hình 7)

- 2 bát sứ, 1 đế nghiên, 1 đế luyện đất
- 1 sàng 0mm5
- 1 dao luyện đất
- 1 chày nhỏ bằng gỗ đầu bọc cao su
- 1 miếng kinh để đậy kín bát sứ
- 1 số hộp nhôm
- 1 cân có độ nhạy 0,1g
- Chảo sấy hoặc cồn đốt từ 900 trở lên.

Các bước tiến hành như sau:

a) Tìm hạn độ chảy:

1. Chuẩn bị đất: Sau khi hong gió cho khô đất nghiên nhỏ



Hình 7 quả dọi Va-xi-li-ep

- 1 - Mũi nhọn của quả dọi
- 2 - Đất
- 3 - Chân đế
- 4 - Cầu

bằng chày, sàng lấy phần hạt nhỏ hơn 0,5mm, cho đất này vào bát sứ, luyện với đất tới trạng thái dẻo nát. Luyện đều rồi đập kín lại để cách đệm cho đất hồi phục lại tính chất dính dẻo thiên nhiên.

2. *Phết đất thật đều vào khôn đựng đất sao cho không có lỗ hổng. Phết xong gạt bằng mặt khôn*
3. *Thả quả dọc Vaxi/iep vào trong đất:* Cầm quả dọi để mũi nhọn vừa chạm mặt đất ở giữa khuôn, rồi để tự nó chìm vào trong đất do trọng lượng bản thân (không được án xuống hay để rơi từ trên cao).

Nếu quả dọi ngập sâu đến đúng vạch khắc 10mm là đất ở đúng hạn độ chảy Wch.

Nếu ngập chưa đến là đất còn khô, phải luyện thêm với nước.

Nếu ngập quá 10mm là đất nhão quá, phải hong cho bớt nhão (phoi nắng, quạt). Không được hơ lửa.

4. Tìm độ ẩm đã đạt được, sau khi thí nghiệm thấy quả dọi chìm sâu đúng 10mm. Độ ẩm tìm được chỉnh là hạn độ chảy Wch của đất.

b) Tính độ ẩm tối đa  $W_0$ .

1. Theo nước ngoài:  $W_0 = a Wch$ . Trong đó "a" là thông số tuỳ thuộc Wch. Khi Wch thay đổi từ 20% đến 45% "a" có giá trị thay đổi từ 0,67 đến 0,47.

2. Gần đây Viện kỹ thuật giao thông kiến nghị dùng công thức sau, nhờ nhiều số liệu thí nghiệm đã thu được.

$$W_0 = 0,40 Wch + 5\% \quad (9)$$

trong đó  $W_0$  và Wch tính theo %

Công thức (9) được vẽ thành đồ thị (hình 8).

Ví dụ nếu  $Wch = 30\%$ ,  $W_0 = 0,4 \times 30\% + 5\% = 17\%$

c) Tính khối lượng thể tích đất khô tiêu chuẩn  $\gamma_{max}$

Dùng công thức (10) sau:

*Hình 8 : Đồ thị biểu thị tương quan*

*iữa*  
 $Wch$  và  
 $W_0$

$$\gamma_{max} = \frac{(1-V)\gamma}{1+(W_0\gamma)} \text{ (g/cm}^3\text{)} \quad (10)$$

Trong đó:


$\gamma$  = khối lượng riêng của đất (tra ở bảng 6, phụ lục 9).

$V$  = thể tích không khí còn sót lại trong đất đã đầm nén đến mức độ chặt nhất.

$V = 0,04$  đối với đất á

= 0,05 đối với đất á sét

= 0,06 đối với đất sét



*Hình 8 : Đồ thị biểu thị tương quan  
giữa  $Wch$  và  $W_0$ .*

Ví dụ: một mẫu đất sét có  $W_0 = 22\%$  thì:

$$\gamma_{\max} = \frac{(1 - 0,06) \times 2,75}{1 + (22\% \times 2,75)} = 1,66 \text{ g/cm}^3$$

Với  $\gamma = 2,75$  (trị số trung bình)

### ***Phụ lục 12***

Mẫu ghi kết quả thí nghiệm tìm  $\gamma_{\max}$  và  $W_0$

Tuyến đường

Tên công trình:

Mẫu đất số	Vị trí lấy đất (ghi tỉ mỉ, có thể vẽ sơ đồ)	Loại đất	Độ ẩm thiên nhiên W khi lấy mẫu	$\gamma_{\max}$	$W_0$	ý kiến của thí nghiệm viên

Ngày..... tháng ..... năm

***Trưởng phòng thí nghiệm  
hoặc trưởng phòng kỹ thuật***

Ký tên

***Thí nghiệm viên***

ký tên

### Phụ lục 13

#### SỔ GHI KẾT QUẢ ĐẦM NÉN ĐẤT

(thí nghiệm viên ghi chép xong ký tên, giao cho đơn vị thi công giữ)

Ngoài bìa ghi: tuyến đường

Ty, Công ty, Công trường

Tổ máy, đội nhân lực

Lý trình	Ngày tháng	Tầng kiểm tra	Hệ số k yêu cầu	Loại đất sử			Lớp kiểm tra và chiều dày lớp	Kết quả bình quân đạt được					ý kiến của thi nghiệm viên (nếu có)	Thí nghi ệm viên ký tên
				Số mẫu đất	$\gamma_{\max}$	$W_0$		Số lượng mẫu thí nghiệm	$\gamma_w$	W	$\gamma_k$	k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Chú thích: về các cột:

Cột 1: ghi lý trình đoạn thí nghiệm.

3: ghi tầng trên, giữa, ngập nước v.v...

8: lớp thử máy tính từ dưới lên (mở ngoặc ghi chiều dày).

Để thuận tiện cho sử dụng ở hiện trường và tiết kiệm giấy, nếu các điều kiện thi công ít thay đổi (tức nhiều cột không phải... ghi lại) các đơn vị .. có thể chuyển các cột thành hàng ngang hoặc phác họa trên cắt dọc (có ghi tên cọc rồi chuyển kết quả ngay trên mỗi lớp đất).

### Phụ lục 14

#### Bảng 9

#### Bảng tính khối lượng đất thiên nhiên cần đào để đắp

(bảng khối đất đã lèn chặt nhân với số hệ số  $\beta$ )

Hệ số k yêu cầu	Hệ số $\beta$ ứng với các loại đất			
	Cát	Đất á cát	Đất á sét	Đất sét
95	1,10	1,13	1,20	1,00
90	1,06	1,10	1,16	0,97
85	1,00	1,07	1,10	0,95

## **Phụ lục 15**

### **MỘT SỐ KINH NGHIỆM THI CÔNG ĐẮP ĐẤT THEO ĐỘ CHẶT YÊU CẦU**

Trong công tác đắp đất, việc khống chế độ ẩm của đất sao cho sấp sỉ với độ ẩm tốt nhất là việc quan trọng nhất. Phần lớn các khó khăn khiến cho không tiến hành đắp được hoặc không đạt độ chặt yêu cầu do độ ẩm không thích hợp.

Trong công việc khống chế độ ẩm, cần tích cực thực hiện các biện pháp chủ động để độ ẩm thiên nhiên của đất đào phù hợp với độ ẩm cho phép, vì khi độ ẩm đã không phù hợp thì việc xử lý sẽ tốn kém, khó khăn. Trong đất thiên nhiên đã ổn định, thường độ ẩm nằm trong phạm vi thích hợp. Vì vậy khi tiến hành đào để đắp, nên thực hiện đào đến đâu đắp đến đấy. Nếu độ ẩm phù hợp thì từ khi đào đến khi đầm xong, nên khẩn trương rút ngắn thời gian để độ ẩm ít bị thay đổi.

1. Nếu độ ẩm  $W$  xê dịch xung quanh độ ẩm tốt nhất  $W = 0,8 W_0 - 1,2 W_0$  (tùy theo phương pháp thi công cơ giới hay thủ công, tùy theo loại đất và hệ số k yêu cầu) thì đất có thể đầm nén, không cần phải xử lý
2. Nếu ở nơi lấy, đất vào loại dễ thấm nước nhưng độ ẩm  $W$  không phù hợp, cần thực hiện các biện pháp sau: nếu đất quá ướt, tìm cách hạ thấp mức nước, khơi rãnh, nếu đất quá khô tìm cách dẫn nước tưới (đào rãnh, be bờ, tát nước v.v..) phun, tưới nước
3. Chỉ khi gặp loại đất ít thấm nước, mới không xử lý tại nơi đào được. Trong trường hợp này, để nước có thể thấm vào đất hoặc bốc hơi dễ, phải băm đất nhỏ hơn 4cm. Nếu đất quá ướt phải phơi đất trên nền đắp. Gặp khi trời mưa dù độ ẩm chưa đạt, cũng cần tạm thời lèn ngay để bảo vệ lớp dưới đã được lèn chặt, sau đó sẽ xử lý lại lớp đã đầm tạm này.

Nếu đất quá khô, dùng thùng nước có hoa sen, vòi phun để tưới, lượng nước cân tưới được tính theo công thức sau:

$$P_n = (W_0 - W) \frac{P_d}{1 + W} \quad (11)$$

Trong đó:

$P_n$  = lượng nước được tính thêm tính bằng Kg

$P_d$  = khối lượng đất phải xử lý tính bằng Kg

$W$  = tính theo số thập phân

Ví dụ một đơn vị thi công dừng xe cải tiến để chở đất mỗi xe chứa 100kg. Rải một lớp cần 500 xe.

Thí nghiệm cho biết  $W_0 = 18\%$ .  $W = 15\%$ . Tính ra mỗi xe cần một lượng nước là:

$$P_n = (W_0 - W) \frac{P_d}{1 + W} = (0,18 - 0,15) \frac{100kg}{1 + 0,15} = 2kg5$$

500 xe cần là  $2kg5 \times 500 = 1.250kg$

4. Trong khi thi công, phải luôn luôn giữ nơi lấy đất và mặt bằng đắp đất được khô ráo, nhất là trong mùa mưa, bằng cách khơi rãnh cho thoát nước ở bãi lấy đất, đắp thành từng lớp nghiêng 5 - 6% ra hai bên. Kinh nghiệm cho biết nếu tạo được mặt bằng lấy đất và đắp đất thoát nước tốt, thì chỉ 1/2 ngày sau khi mưa, có khi đã có đối với  $k = 90$ , nếu không phải để vài ngày mới đắp được.

Nếu đang dầm mà gặp mưa, phải gắp dầm cho được 1/2 số lần dầm yêu cầu và mặt phải bằng không lõi lõm, thoát nước được. Trong khi mưa, nếu chỗ nào đọng nước phải cho khơi ngay.

5. Không nên tổ chức đắp đất trong mùa mưa. Nếu bắt buộc phải tiến hành, thì ngoài những điểm trên đây, cần chú ý thêm:

- Chỉ nên bố trí diện thi công hẹp.
- Khi cần thiết phải tập trung lực lượng để đầm.

Các đơn vị thi công phải có công việc làm khác trong khi không thể đầm được, tránh tình trạng vì không muốn nghỉ việc mà đem đất quá ướt để đắp.

- Khi đất chưa dầm lèn xong, hoặc khi trời mưa, không cho xe, súc vật đi lên trên,

6. Mỗi đơn vị thi công nên chia khu vực thi công ra làm hai đoạn, trong khi ở một đoạn chờ kết quả kiểm tra đầm nén (sau khi dầm đủ lượt) thì ở đoạn khác đổ đất, san đất. Hoặc có thể vừa tiếp tục đầm, vừa yêu cầu kiểm tra độ chặt nếu diện thi công hẹp.

Không được vừa đổ đất ở ngay đoạn đang thí nghiệm vừa chờ kết quả kiểm tra.

7. Trong việc chỉ đạo thực hiện việc đào và đắp đất nếu nơi nào có khối lượng đắp lớn, hoặc gần bằng khối lượng đào, thì cần xác định việc đắp làm khâu chủ yếu để tập trung lực lượng chỉ đạo, quyết tâm khắc phục các khó khăn trong khi đắp để giải quyết được vấn đề tiến độ và chất lượng.

8. Để công tác kiểm tra không làm cản trở đến thi công, khi dùng phao ka-va-li-ep cần có nhiều dao đai để lấy mẫu đất cùng một lúc, vì việc lấy mẫu thường hơi lâu.

Trong trường hợp đất không lắn sỏi sạn, có thể dùng chuỳ xuyên tâm (chuỳ thử  $E_0$  nên đường) kết hợp với phao ka-va-li-ep để kiểm tra độ chặt của đất. Cách tiến hành như sau:

Lần đầu, với mỗi loại đất và bề dày lớp thi công như nhau, độ ẩm gần độ ẩm tốt nhất, kiểm tra bằng phao. Lúc k đạt 85 và 90, dùng chuỳ nén, tìm số lượt giã búa N tương ứng với k = 85 và 90 để chuỳ ngập sâu 10cm trong đất. Lấy trị số trung bình của các lần giã ở độ sâu 0m20 - 0m30 và ở-nhiều chỗ trên diện tích lớp thi công. Các lần sau, nếu điều kiện thi công không thay đổi và có kiểm tra độ ẩm thi công (trước lúc kiểm tra độ chặt) thì có thể dùng chuỳ để kiểm tra độ chặt (kiểm tra 6 mẫu trên một đơn vị diện tích).

Phương pháp dùng chuỳ kết hợp với phao chỉ nên tiến hành khi k = 85.

## **Phu lục 16**

### **MỘT SỐ NÉT VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA PHAO KA-VA-LI-EP**

Có rất nhiều phương pháp từ đơn giản đến phức tạp để tìm  $\gamma_k$  của đất. Phương pháp dùng phao ka-va-li-ep là một phương pháp thích hợp với ta hiện nay vì nó có những ưu điểm sau:

Thiết bị đơn giản, sản xuất trong nước được. Đảm bảo độ chính xác yêu cầu (0,02 đơn vị về  $\gamma_k$  và 0,02 - 0,03 về W).

Thao tác dễ dàng, cho kết quả nhanh chóng ngay tại hiện trường.

Người ta đã tiến hành 5 loại thí nghiệm để kiểm tra độ chính xác của phương pháp này.

1. Dùng dao đai dung tích bao nhiêu?

Dùng loại có dung tích  $200\text{cm}^3$  ( $h = 52\text{mm}$ ,  $\phi$  trong  $70\text{mm}$ )

$100\text{cm}^3$  ( $h = 42\text{mm}$ ,  $\phi$  trong  $55\text{mm}$ )

2. Lớp khí mỏng bao quanh hạt đất có ảnh hưởng

Đun sôi trong 1 giờ hỗn hợp đất và nước, so sánh với kết quả nếu không đun sôi, thấy lớp khí mỏng không gây ảnh hưởng gì đến độ chính xác.

3. Nhiệt độ của nước khi thí nghiệm ( $10^\circ 20^\circ, 30^\circ 40^\circ$ ) không gây ảnh hưởng gì đến kết quả thí nghiệm.
4. Nước có muối khoáng hòa tan tối  $3\text{g/lít}$  cũng dùng để thí nghiệm được với phao ka-va-li-ep
5. Việc lấy 3 khối lượng riêng trung bình: 2,6; 2,65; 2,7 là phù hợp (đã thí nghiệm 8 loại đất nguyên dạng với W như sau, 6 loại đất đã bị xáo trộn và W khác nhau bằng phương pháp chính qui và phao Ka-va-h-ep để so sánh kết quả).

Tuy nhiên, cần biết nhược điểm của phương pháp này để khắc phục.

Khi tìm W bằng phao, nếu thành phần hạt nhỏ càng nhiều thì sai số càng lớn so với kết quả thí nghiệm khi sấy đất. Sau đây là một ví dụ- so sánh kết quả giữa hai phương pháp của 2 mẫu đất sét.

$\gamma_w(\%)$	W (%)			$\gamma_k(\text{g/cm}^3)$		
	Do phao	Do sấy	Phao so với sấy	Do phao	Do sấy	Phao so với sấy
1,43	28,80	17,35	+ 11,45	1,19	1,21	- 0,10
1,51	38,50	26,60	+ 11,90	1,09	1,09	- 0,10

Để khắc phục nhược điểm này, cần phải nghiên đất thật nhỏ trước khi khuấy với nước và nên chờ 10 phút cho các hạt không lơ lửng, lắng hết xuống đáy rồi mới đọc ở các thang  $y_k$  (để chờ lắng hết thì  $\gamma_k$  được nâng lên phù hợp với thực tế).

Ở các công trình quan trọng, người ta dùng phương pháp dao đai tròn và sấy hoặc đốt cồn.